

Видеодомофон



**Инструкция по
эксплуатации**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткое введение	1
2. Функции	2
3. Описание	3
4. Подготовка к установке	4
5. Установка	5
6. Подключение	8
7. Операции	12
8. Действия при помощи пульта дистанционного управления	17
9. Примечание	20
10. Устранение неисправностей	21
11. Спецификация.....	21



Спасибо за использование нашего продукта.

В данном продукте использованы новые технологии, которые улучшают стабильность работы и надежность. Система имеет такие функции как: разговор с посетителем, контроль замка, два аудио\видео выхода, ИК-подсветка, возможность использовать карту памяти для записи слайдов, видео или просмотра изображений, автовключение и автоВЫключение монитора и др.

Система имеет несколько вариантов подключения, например: одна вызывная панель - один монитор, две вызывные панели - один монитор, одна вызывная панель - два монитора.

Функции

Система “Handsfree”, автовключение дисплея при звонке, контроль замка, ИК подсветка, 2 аудио\видео выхода, автоматическое переключение, карта памяти.

Система Handsfree

Для разговора с посетителем вам необходимо нажать кнопку ответа и Вы можете разговаривать.

Высокое разрешение изображения

Используется камера высокого разрешения и 8 дюймовый ЖК дисплей с разрешением 800 x 600 точек на дюйм.

Простая установка

Очень простой в установке, легкое обслуживание.

Разнообразные способы подключения

Система имеет несколько схем подключения: одна вызывная панель - один монитор, две вызывные панели - два монитора, две вызывные панели - один монитор, одна вызывная панель - два монитора.


Безопасность

ИК подсветка позволяет видеть посетителя даже в темное время суток.


3 Описание

1. Монитор

Вид спереди





Вид сверху



Вид слева

A/V 1
A/V 2




Вид справа

Регулировка громкости
Регулировка яркости
DC 13.5V




2. Вызывная панель




3 Описание

3. Пульт управления (опционально)




4 Проверка комплектации


Проверьте комплектацию



Монитор



Панель




Крепеж монитора




Инструкция




Пульт управления
(опционально)



Блок питания




Провода




Винты

5 Установка

1. Схема подключения



2. Установка монитора




5 Установка


2. Установка монитора

Первый способ


1. Опустите монитор вниз до фиксации его на кронштейне.



2. Для снятия поднимите монитор вверх








Второй способ



Установите монитор на горизонтальной поверхности, подставкой можно отрегулировать угол установки.

5 Установка

3.Установка




1 Встраиваемый тип

2 Поверхностный
монтаж

3 Установка под углом


6 Подключение проводов

1. Схема одна панель - один монитор



Монитор


- (A) — Черный провод - земля
- (B) — Белый провод - аудио
- (C) — Желтый провод - видео
- (D) — Красный провод - питание +




Панель

Электрический замок

2. Схема одна панель - два монитора




Монитор 2



Монитор 1

- (A) — Черный провод - земля
- (B) — Белый провод - аудио
- (C) — Желтый провод - видео
- (D) — Красный провод - питание +




Панель


Электрический замок

6 Подключение проводов


3. Схема одна панель - три монитора



Монитор 1





Монитор 2



Монитор 3


Панель



- (A) — Черный провод - земля
- (B) — Белый провод - аудио
- (C) — Желтый провод - видео
- (D) — Красный провод - питание +


6 Подключение проводов

4. Схема две панели - один монитор



6 Подключение проводов

5. Схема две панели - два монитора



Примечание

1. Перед установкой отключите пожалуйста провод питания, и подключите его после завершения установки.
2. Длина соединительного провода между монитором и вызывной панелью не должна превышать 20 метров.
3. Для четкого изображения рекомендуется исп-ть медный провод $4 \times 0,75\text{mm}^2$



■ Вызов

Когда посетитель нажмет кнопку вызова, на мониторе появиться изображение посетителя и заиграет мелодия, происходит запись на SD карту. Если никого нет дома или никто не отвечает, монитор выключиться автоматически через 3 минуты.

Увидев изображение посетителя, нажмите кнопку “Handsfree” для разговора с посетителем и можете нажать еще раз эту кнопку для выключения монитора.

Вы можете нажать кнопку “Unlock”, чтобы открыть замок и впустить посетителя.

■ Наблюдение

Нажав на кнопку “Монитор” вы увидите обстановку на улице.

■ Аудио/Видео вход

Если подключено одно устройство к AV входу, то на экране появиться канала который подключен, когда же подключены два устройства к AV входам, на мониторе отобразиться два изображение автоматически.

■ Функция памяти

■ Другие операции

Если вы не довольны громкостью звонка или изображение слишком темное или яркое, вы можете подрегулировать данные параметры на мониторе.

7 Действия

1. Схема одна панель - один монитор



Нажмите кнопку "call"
на вызывной панели

Изображение посетителя
отображается на
мониторе.



Нажмите кнопку "Handsfree" и
Вы сможете разговаривать
с посетителем.



Нажмите "Unlock" на
мониторе для
открытия замка.



Нажмите на кнопку "Monitor"
на мониторе, и вы увидите
что происходит на улице.

7 Действия


2. Схема одна панель - два монитора



Нажмите кнопку "call"
на вызывной панели



Изображение посетителя
отображается на двух
мониторах.



Нажмите кнопку "Handsfree"
на любом мониторе и Вы
сможете разговаривать
с посетителем.



Нажмите " Unlock" на
любом мониторе для
открытия замка.



Нажмите на кнопку "Monitor"
на любом мониторе, и вы увидите
что происходит на улице.

7 Действия

3. Схема две панели - один монитор



Нажмите кнопку "call"
на вызывной панели



Изображение посетителя
появится автоматически
на мониторе.



Нажмите кнопку "Handsfree" и
Вы сможете разговаривать
с посетителем



Нажмите "Unlock" на
мониторе для
открытия замка.



В режиме ожидание: одно нажатие
"Monitor" позволит наблюдать внешнюю
ситуацию с вызывной панели №1,
двойное нажатие - панели №2, третье -
выключит монитор.

7 Действия

4. Схема две панели - два монитора



Нажмите кнопку "call"
на вызывной панели

Изображение посетителя
отображается на двух
мониторах.



Нажмите кнопку "Handsfree"
на любом мониторе и
Вы сможете разговаривать
с посетителем

Нажмите "Unlock" на
любом мониторе для
открытия замка.



В режиме ожидание на любом мониторе:
одно нажатие "Monitor" позволяет
наблюдать внешнюю ситуацию с
вызывной панели №1, двойное
нажатие - панели №2, третье -
выключит монитор.

8 Управление с помощью пульта

1 Для входа в меню нажмите “Enter” на пульте управления



2 Для подтверждения выбора нажмите “Enter”



3 Выберете режим захвата картинки, на экране появиться значок фото



4 Выберете режим “avi” на экране появиться значок записи видео



5 Выбор режима настройки фото




6 Выбор параметров фото



8 Управление с помощью пульта

7 Для настройки видео, выберете “avi”



8 Выберите настройки записи



9 Для настройки даты и времени выберете “Time”



10 Введите параметры времени и даты



11 Чтобы сделать снимок нажмите “OK”, после того как выбрали режим фото



12 Нажмите “browse” для выбора/просмотра изображения



8 Управление с помощью пульта

13 Нажмите “OK” чтобы просмотреть фотографию, которую вы сделали



15 После выбора режима записи, нажмите



17 Нажмите “play” для просмотра или паузы просмотра



14 После нажатия кнопки “Delete”, вам необходимо подтвердить.



16 Нажмите “browse” для выбора/просмотра видео



18 После нажатия кнопки “Delete”, вам необходимо подтвердить.



9 Примечание

Иллюстрации



1




2



3



4



5



8



6



7



9



10

10 Устранение неисправностей

1. Нет звука при вызове
 - a. Нет контакта между вызывной панелью и домофоном
 - b. Громкость звука установлена на минимум
2. Нечеткое изображение
Проверьте настройки контрастности экрана
3. Не открывает замок
Провод разблокировки не подключен или имеет короткое замыкание.

11 Спецификация

Монитор

Питание	DC 13.5V
Потребляемая мощность	Ожидание: 40mA Работа: 450mA AV выход: <260 mA
Экран	8.4" ЖК дисплей
Разрешение	800(W)x600(H)
Размер экрана	162(W)x121.5(H)мм
Яркость	200cd/m ²
Видео вход	1 Vp-р
Время откл.	Ожидание: 1 минута, Разговор :1 минута
Чувствительность	-60dB
Рабочая температура	-40°C+70°C
Мелодия звонка	"Ding Dong"
Размеры	223(Д)x162(Ш)x38.5(В) мм

Вызывная панель


Питание	DC 12V(подается от монитора)
Потребляемая мощность	В режиме работы: 2 Вт
Угол обзора	53°
ИК подсветка	Есть
Рабочая температура	-15°C+50°C
Размеры	145.2(Д)x92.1(Ш)x57.5(В) мм

Внимание

- Домофон должен быть надежно закреплен к стене в соответствии с инструкцией;
- Не кладите тяжелые предметы на домофон;
- Не допускается попадания внутрь устройства любых жидкостей и твердых предметов;
- Не устанавливайте данное устройство в среде с повышенной влажностью;
- Избегайте ударов и падения устройства.



Частный дом



Склады



Детская



Ворота



Двери



Ик подсветка



Возможность
переговоров



Офис